

Link do produktu: <https://agapo.pl/niszczaarka-opus-ts-2210-cd-3-x-9-mm-p-44293.html>

OPUS TS 2210 - niszczaarka CD 3 x 9 mm

Cena brutto	972,00 zł
Cena netto	790,24 zł
Numer katalogowy	TS 2210
Producent	OPUS

Opis produktu



OPUS TS 2210 CD 3 x 9 mm

niszczaarka dokumentów

Pamiętaj o RODO. Chroń dane swoje oraz klientów!

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Parametry techniczne:

- Szerokość szczeliny podawczej: 225 mm / 122 mm
- Szerokość cięcia: 3 x 9 mm (cc)
- Maks. ilość niszczonech kartek: 10* / 1 CD / 1 karta kredytowa
- Poziom bezpieczeństwa: P-5 | Tx-1 | Ex-2
- Automatyczny „start/stop” (fotokomórka)
- Niszczy karty kredytowe oraz płyty CD
- Dioda sygnalizująca niebezpieczeństwo przegrzania silnika
- Dioda sygnalizująca zacięcie papieru
- Dioda sygnalizująca przepełnienie kosza
- Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- Odporna na zszywki i małe spinacze biurowe
- Rewers
- Kółka
- Zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY
- Pojemność kosza: 28 l
- Wymiary (W x S x G): 649 x 373 x 289 mm
- Ciężar netto: 10,2 kg

* próby wykonano na papierze 80 g/m²

Opis produktu:



OPUS TS 2210 CD wysokiej klasy niszczarka przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych zawierających newralgiczne dane (5 stopień tajności według normy DIN 66399). Urządzenie posiada osobną szczelinę do niszczenia płyt CD / DVD lub kart kredytowych. Maszyna niszcząca jest bardzo komfortowa w eksploatacji. Posiada szereg udogodnień typu: wysuwany kosz na ścinki, kółka, dodatkowy pojemnik na pocięte płyty CD oraz diody sygnalizujące aktualny tryb pracy. Przeznaczona do użytkowania w biurach średniej wielkości.



Budowa niszczarki:

1. Tryb REV (pozwała na wycofanie zaciętego papieru ze szczeliny podawczej)
2. Tryb FWD (uruchamia noże, po wciśnięciu, noże obracają się w przód)
3. Wyświetlacz
4. Szczelina podawcza
5. Szczelina podawcza na karty kredytowe / płyty CD/DVD
6. Okienko podglądu zapełnienia kosza
7. Kosz na ścinki
8. Kółka





Zasilanie



Zacięcie papieru



Przegrzanie silnika



Przepełniony kosz

Obsługa niszczarki:

- Urządzenie należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Przed podłączeniem do sieci, należy upewnić się, że wyłącznik główny znajdujący się z tyłu urządzenia jest w pozycji „0”.
- Ustaw główny przełącznik w pozycji „I” → zapala się dioda gotowości do pracy.
- Włóż papier do szczeliny podawczej. UWAGA! Papier należy wprowadzać w środek szczeliny, po wprowadzeniu papieru niszczarka automatycznie rozpoczyna pracę.
- Maksymalna szerokość papieru to 225mm, jeśli kartki, które chcemy zniszczyć są szersze, należy je przyciąć lub złożyć do odpowiedniego rozmiaru. Należy pamiętać, że jednorazowo można niszczyć do 10 kartek papieru 80g/m².
- Urządzenie niszczy także płyty CD/DVD i karty kredytowe – niszczarka posiada specjalną szczelinę podawczą na te materiały. Jednorazowo można niszczyć 1 płytę CD lub 1 kartę kredytową. Nie można jednocześnie niszczyć papieru i płyt lub kart. Nie wolno wkładać płyt CD/DVD lub kart do szczeliny przeznaczonej do niszczenia papieru, a papieru w szczelinę do niszczenia płyt i kart kredytowych.
- UWAGA! Urządzenie nie służy do pracy ciągłej, po 5-7 minutach ciągłej pracy, silnik urządzenia może ulec przegrzaniu. Zapali się dioda informująca o przegrzaniu, a urządzenie automatycznie zakończy pracę. Odczekaj 50 minut by silnik się schłodził.
- W przypadku zacięcia papieru zapali się dioda informująca o zacięciu. Naciśnij przycisk REV by usunąć resztki papieru. Następnie naciśnij FWD → jeśli nie rozwiąże to problemu, należy wyłączyć urządzenie z zasilania i skontaktować się z punktem serwisowym.