



Opus CS 2208 AF - niszczarka dokumentów - kurier GRATIS, wysyłka w 24 godziny!

Cena brutto	1 080,00 zł
Cena netto	878,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	CS 2208 AF
Producent	OPUS

Opis produktu



Niszczarka dokumentów OPUS CS 2208 AF

Pamiętaj o RODO. Chroń dane swoje oraz klientów!

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Szerokość szczeliny podawczej: 225 mm / 122 mm
- Szerokość cięcia: 4 x 30 mm
- Maks. ilość niszczonech kartek: 8* / 1 płyta CD/DVD / 1 karta kredytowa
- Poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-2 | Ex-2
- Automatyczny podajnik papieru (do 60 kartek)
- Automatyczny „start/stop” - fotokomórka
- Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- Odporna na zszywki i małe spinacze biurowe
- Rewers
- Kółka
- Pojemność kosza: 22 l
- Wymiary (W x S x G): 555 x 345 x 249 mm
- Ciężar: 9,2 kg

* próby wykonano na papierze 80 g/m²



Opis produktu:

Opus CS 2208 AF 4 x 30 mm niszcarka dokumentów papierowych, płyt **CD/DVD**, **kart kredytowych**. Niszcząca w systemie **paskowo-odcinkowym „cross-cut”**, co zwiększa poziom tajności niszczenia dokumentów. Komfort pracy podwyższa **podajnik papieru** mogący pomieścić **60 kartek**, wyniku czego też jest skrócony czas pracy. Urządzenie doskonale radzi sobie z **niszczeniem zszywek**. Dużym atutem niszcarki jest **bardzo cicha praca**, przez co zapewnia bezproblemowe użytkowanie w pomieszczeniu biurowym.



Obsługa niszcarki:

- Urządzenie należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Przed podłączeniem do sieci, należy upewnić się, że przełącznik główny znajduje się w pozycji „0”.
- Ustaw główny przełącznik w pozycji „I” → zapala się zielona dioda gotowości do pracy.
- Włóż papier do szczeliny podawczej. **UWAGA!** Papier należy wprowadzać w środek szczeliny, po wprowadzeniu papieru niszcarka automatycznie rozpoczyna pracę. Max szerokość papieru to 225mm.
- Jeśli kartki, które chcemy zniszczyć są szersze, należy je przyciąć lub złożyć do odpowiedniego rozmiaru. Jednorazowo można niszczyć do 8 kartek papieru 80 g/m²
- Urządzenie posiada automatyczny podajnik. Unieś pokrywę i umieść na niej papier przeznaczony do niszczenia a przełącznik ustaw w pozycji „FWD”.
- Jeśli temperatura silnika będzie za wysoka, niszcarka automatycznie wyłączy się. Zapali się czerwona lampka.
- Urządzenie będzie zdolne do dalszej pracy po schłodzeniu się silnika.
- Urządzenie niszczy także karty kredytowe. Jednorazowo można niszczyć 1 kartę kredytową. Nie można jednocześnie niszczyć papieru i karty kredytowej.
- Po zakończeniu niszczenia, należy ustawić główny przełącznik w pozycji „0”
- W przypadku zacięcia papieru należy wyciągnąć papier lub wcisnąć przycisk „REV” aby wyciągnąć zacięty papier.
→ jeśli nie rozwiąże to problemu, należy wyłączyć urządzenie z zasilania i skontaktować się z punktem serwisowym