



Niszczarka dokumentów OPUS VS 711 CD 4 x 40 mm

Cena brutto	395,00 zł
Cena netto	321,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	OPUS VS 711
Producent	OPUS
Niszczenie danych osobowych	Tak

Opis produktu



Niszczarka dokumentów OPUS VS 711 CD 4 x 40 mm

Pamiętaj o RODO. Chroń dane swoje oraz klientów!

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Opis produktu:

Opus VS 711 CD 4 x 40 mm niszcarka **przybiurkowa** charakteryzująca się wysokim **poziomem tajności** niszczenia dokumentów dzięki systemowi cicia paskowo-odcinkowym (**cross-cut**). Po za niszczeniem dokumentów w formie papierowej urządzenie doskonale sobie radzi z **płytami CD/DVD, kartami kredytowymi. Duży pojemnik** zbiorczym na odpady pozwala na wydajną pracę z racji długiego czasu zapelnienia.





Parametry techniczne:

- Szerokość szczeliny podawczej: 225 mm / 122 mm
- Szerokość cięcia: 4 x 40 mm (cc)
- Maks. ilość niszczonej kartek: 7* / 1 płyta CD / 1 karta kredytowa
- Poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-4 | Ex-3
- Automatyczne wyłączenie po zdjęciu głowicy
- Odporna na zszywki biurowe
- Niszczy karty kredytowe i płyty CD
- Automatyczny „start/stop”
- Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- Rewers
- Pojemność kosza: 20 l
- Wymiary (W x S x G): 387 x 340 x 219 mm
- Ciężar: 4,3 kg

* próby wykonano na papierze 70 g/m²

Obsługa niszczarki:

Główny przełącznik umieszczony jest na górnej części obudowy niszczarki. Może być ustawiony w 3 pozycjach:

ON/AUTO - wybór tej opcji powoduje, że niszczarka włącza się automatycznie po wsunięciu papieru w szczelinę podawczą. Automatyczne zatrzymanie pracy niszczarki po zniszczeniu dokumentu.

OFF - ta opcja jest proponowana jeśli niszczarka nie jest używana przez dłuższy czas.

REV - ustawienie wyłącznika w pozycji REV pomaga usunąć papier w przypadku jego zaklinowania w nożach tnących. Jest to również pomocna opcja przy czyszczeniu noży z resztek papieru.

Kiedy kosz jest przepełniony urządzenie nie działa w żadnej pozycji; należy opróżnić kosz. **UWAGA!** Należy zwrócić szczególną uwagę przy nakładaniu głowicy na kosz. Niewłaściwe założenie, może skutkować uniemożliwieniem pracy lub doprowadzić do uszkodzenia czujnika głowicy w koszu.