

Link do produktu: <https://agapo.pl/niszczarka-opus-cs-2212-cd-4-x-35-mm-p-44295.html>

Niszczarka OPUS CS 2212 CD 4 x 35 mm

Cena brutto	688,80 zł
Cena netto	560,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	CS 2212
Producent	OPUS

Opis produktu



OPUS CS 2212 CD 4 x 35 mm

niszczarka dokumentów

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.plagnieszka@pc-net.plbiuro@pc-net.pl

tel. 794 900 078

tel. 660 486 906

tel. 793 900 878

Główne cechy:

- Szerokość szczeliny podawczej: 220 mm / 122 mm
- Szerokość cięcia: 4 x 35 mm (cc)
- Maks. ilość niszczonej kartek: 12* / 1 płyta CD / 1 karta kredytowa
- Poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-1 | Ex-2
- Automatyczne wyłączenie po zdjęciu głowicy
- Niszczy karty kredytowe i płyty CD
- Automatyczny „start/stop”
- Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- Odporna na zszywki i małe spinacze biurowe
- Rewers
- Pojemność kosza: 25 l
- Wymiary (W x S x G): 367 x 464 x 251 mm
- Ciężar: 6,7 kg


* próby wykonano na papierze 80 g/m²

Opis produktu:

[Opus CS 2212](#) CD 4 x 35 mm bardzo praktyczna niszczarka dokumentów o estetycznym wyglądzie. Niszczy dokumenty w systemie paskowo-odcinkowym co podwyższa stopień tajności i zmniejsza objętość wyprodukowanych odpadów. [CS 2212](#) jest urządzeniem przybiurkowym potrafiącym rozdrabniać nie tylko papier a również płyty CD, DVD, karty kredytowe.

Budowa niszczarki:

1. Dioda informująca o gotowości do pracy
2. Dioda informująca o przegrzaniu silnika
3. Przezroczyste okno
4. Trójpozycyjny przełącznik Rewers/Auto/Off
5. Szczelina na płyty CD/DVD
6. Uchwyt do przenoszenia głowicy
7. Głowica tnąca niszczarki
8. Szczelina na papier
9. Kosz na ścinki



Obsługa niszczarki:

- Urządzenie należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni
- Przed podłączeniem do sieci, należy upewnić się, że wyłącznik główny jest w pozycji "OFF"
- Włóż papier do szczeliny podawczej. UWAGA! Papier należy wprowadzać w środek szczeliny, po wprowadzeniu papieru niszczarka automatycznie rozpoczyna pracę.
- Maksymalna szerokość papieru to 220mm, jeśli kartki, które chcemy zniszczyć są szersze, należy je przyciąć lub złożyć do odpowiedniego rozmiaru. Należy pamiętać, że jednorazowo można niszczyć do 12 kartek papieru 80g/m²
- Po 3 minutach ciągłej pracy, silnik urządzenia może ulec przegrzaniu. Zapali się dioda informująca o przegrzaniu, a urządzenie automatycznie zakończy pracę. Odczekaj 60min, aby silnik się schłodził