

Link do produktu: <https://agapo.pl/niszczaarka-opus-vs-2000-ca-p-42921.html>

OPUS VS 2000 CA / 4 x 35 mm - niszczaarka biznesowa

Cena brutto	2 080,00 zł
Cena netto	1 691,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	VS 2000 CA
Producent	OPUS

Opis produktu



Niszczaarka dokumentów OPUS VS 2000 CA 4 x 38 mm

Chroń dane swoje oraz klientów! Pamiętaj o RODO.

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

tel. 794 900 078
tel. 660 486 906
tel. 793 900 878

Główne cechy:

- Szerokość szczeliny podawczej: 230 mm
- Szerokość cięcia: 4 x 35 mm (cc)
- Max ilość niszczonych kartek: 20*
- Poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-2 | Ex-2 | O-1
- Wyświetlacz LCD
- Niszczy karty kredytowe, płyty CD i DVD
- Osobna szczelina do niszczenia płyt CD, DVD
- Osobny pojemnik na zniszczone płyty CD, DVD
- Odporna na zszywki i spinacze biurowe
- Automatyczny „stop/start”
- Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- Po około trzech minutach bezczynności wyłącza się automatycznie, ponowne uruchomienie następuje po naciśnięciu przycisku on/off
- Rewers




- Kółka
- Pojemność kosza: 41 l
- Wymiary (S x G x W): 416 x 310 x 660 mm
- Ciężar: 13,4 kg


* próby wykonano na papierze 80 g/m²

Opis produktu:

OPUS VS 2000 CA Wydajna, wysokiej klasy biznesowa niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (cross-cut). Wyposażona w wyświetlacz LCD zapewniający komfortową pracę. Przeznaczona do średniego biura. Niszczy karty kredytowe, płyty CD i DVD. Posiada bardzo pojemny 41 l łatwy do opróżnienia, wysuwany pojemnik na ścinki. Odporna jest na zszywki i spinacze biurowe co świadczy o solidnym mechanizmie tnącym.



Budowa niszczarki:



Jeśli któraś z ikon
świeci, przejdź
do punktu 2.

Jeśli ta ikona świeci, przejdź
do punktu 1.

1.




Urządzenie działa poprawnie, kiedy ikona świeci
się na zielono. Punkty wskazują pracę
niszczarki.


2.



Przegrzanie niszczarki – Przerwij pracę na 30
minut.



Za dużo kartek papieru w szczelinie.



Niedomknięty kosz.

Obsługa niszczarki:

- ON/OFF - wybór tej opcji powoduje, że niszczarka włącza się automatycznie po wsunięciu papieru w szczelinę podawczą. Zatrzymanie pracy niszczarki odbywa się również automatycznie po zniszczeniu dokumentu
- FWD (FORWARD) - ta opcja jest proponowana jeśli pomiędzy nożami niszczarki znajdują się ścinki. Funkcja dostępna jedynie przy włączonym urządzeniu (ON)
- REV - ustawienie wyłącznika w pozycji REV pomaga usunąć papier w przypadku jego zaklinowania w nożach tnących. Jest to również pomocna opcja przy czyszczeniu noży z resztek papieru