Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 15:14

Link do produktu: https://agapo.pl/niszczarka-dokumentow-opus-cs-2105-7-mm-p-44203.html



Niszczarka dokumentów OPUS CS 2105 7 mm

Cena brutto	**156,00 zł**
Cena netto	**126,83 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**OPUS CS 2105 7 mm**
Producent	**OPUS**

Opis produktu

Niszczarka dokumentów OPUS CS 2105 7 mm
Pamiętaj o RODO.
Chroń dane swoje oraz klientów!
Dział Handlowy:
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078

Opis produktu:

Opus CS 2105 7 mm najbardziej kompaktowa niszczarka na rynku doskonale wkomponuje się w niewielka przestrzeń biura, **gwarantując przy tym bardzo dobry poziom niszczenia** dokumentów. Świetnie sprawdzi się również w **użytku domowym** zapewniając iż zbędne dokumenty zostaną odpowiednio zniszczone i zajmą niewielka powierzchnię. Funkcja **bezpieczeństwa rewers** oraz zabezpieczenie **przed przegrzaniem silnika** pozwalają na płynną pracę bez obawy iż urządzenie zostanie przeciążone lub ulegnie uszkodzeniu.



Parametry techniczne:

- Szerokość szczeliny podawczej: 217 mm
- Szerokość cięcia: 7 mm (w systemie paskowym)
- Maks. ilość niszczonych kartek: 5*
- Poziom bezpieczeństwa: P-1
- Automatyczny „start/stop”
- Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- Rewers
- Pojemność kosza: 9 l
- Wymiary (W x S x G): 315 x 280 x 158 mm
- Ciężar: 1,25 kg

* próby wykonano na papierze 80 g/m^2

Budowa:

1. Szczelina na papier
2. Trójpozycyjny przełączniki Rewers/Off/Auto
3. Przewód zasilający
4. Głowica niszczenia
5. Kosz na ścinki



1 - Szczelina na papier
2 - Trójpozycyjny przełącznik Rewers/Off /Auto
3 - Przewód zasilający
4 - Głowica niszczarki
5 - Kosz na ścinki

Obsługa niszczarki:

- Urządzenie należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Na kosz nałóż głowicę tnącą
- Podłącz urządzenie do sieci i ustaw przełącznik w pozycji AUTO
- Włóż papier do szczeliny podawczej. UWAGA! Papier należy wprowadzać w środek szczeliny, po wprowadzeniu papieru

niszczarka automatycznie rozpoczyna pracę. Maksymalna szerokość papieru to 217mm, jeśli kartki, które chcemy zniszczyć są szersze, należy je przyciąć lub złożyć do odpowiedniego rozmiaru. Jednorazowo można niszczyć do 5 kartek papieru 80g/m².

- Po 2 minutach pracy ciągłej silnik urządzenia może ulec przegrzaniu, a urządzenie automatycznie zakończy pracę. Odczekaj 60 minut by silnik się schłodził.
- W przypadku zacięcia papieru należy wcisnąć przycisk „EWD” aby wyciągnąć zacięty papier jeśli nie rozwiąże to problemu, należy wyłączyć urządzenie z zasilania i skontaktować się z punktem serwisowym.